

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA BANKNOTÓW LAURA 60 LED

Obsługa

Włączanie Maszyny

Upewnij się, że używasz odpowiedniego rodzaju zasilania, zgodnego z parametrami technicznymi liczarki. W momencie uruchomienia – liczarka przez 3 sek. Będzie testować urządzenie. Po zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawi się informacja z wersją oprogramowania. Po zakończeniu uruchamiania (testu) – na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0, co oznacza że urządzenie jest gotowe do pracy. Umieść banknoty na podajniku, urządzenie automatycznie rozpocznie odliczanie.

Przedni panel obsługi.



Klawiatura numeryczna

Spośród 10 (0-9) klawiszy numerycznych wybierz żądaną wartość do odliczenia. Aby wyłączyć funkcję odliczania przytrzymaj przycisk „C” przez 2 sekundy. Wartość do odliczenia będzie wyzerowana.

Główne klawisze funkcyjne

CF - w celu wykrycia podejrzanych banknotów w UV, MG, IR podczas procesu liczenia.

ADD - sumowanie wszystkich wyników z liczenia.

AUTO - Aby włączyć i wyłączyć funkcję ręcznego liczenia.

DD - Aby włączyć i wyłączyć funkcję wykrywania rozmiaru banknotów.

SPEED - ustawianie szybkości liczenia.

RESTART - do zaakceptowania ustawień parametrów, do zerowania wyników, do rozpoczęcia ręcznego liczenia

BATCH - do odliczania zadanej ilości banknotów

JAK USTAWIĆ SZCZELINĘ POBIERANIA BANKNOTÓW - MOC DOCISKU POBIERANIA BANKNOTÓW -REGULACJĄ POKRĘTŁA (np. monetą): " metalowe pokrętło na górnej części liczarki "

(1) Przy użyciu monety przekręć pokrętło w prawo (do „+”) aby powiększyć rozmiar otworu np. gdy liczarka pobiera banknoty "pracuje za ciężko" - za mocno pobiera banknoty, lub przekręć pokrętłem w lewo (do „-”) aby zmniejszyć otwór pobierania banknotów - zwiększyć moc (nacisk) pobieranych banknotów do liczenia np : gdy liczarka nie liczy dokładnie lub pobrała banknot podwójnie , gdy banknoty są nowe itp.

(2) Uwaga: nie obracać pokrętła regulacji w dużym stopniu, należy to robić delikatnie - stopniowo do uzyskania pożądanego efektu , po każdej zmianie sprawdzić jak liczarka ponownie policzy banknoty.

REGULACJI PROWADNICY BANKNOTÓW

(1) Szerokość prowadnicy banknotów powinna być dosunięta do szerokości banknotów umieszczonych w podajniku.

(2) Do podajnika należy wkładać banknoty wstosie, równo (względem siebie) ułożone .

WYKRYWANIE BANKNOTÓW O RÓŻNYCH ROZMIARACH

Urządzenie alarmuje gdy wykryje banknot o innym rozmiarze niż reszta liczonych banknotów w stosie. Kiedy wykryty jest banknot o mniejszych rozmiarach niż w liczonym stosie banknotów, maszyna zatrzyma się, a wyświetli komunikat „DD 0-1”.

WYKRYWANIE FAŁSZYWYCH BANKNOTÓW.

Pouruchomieniu liczarka włączy się z fabrycznie ustawioną detekcją fałszywych banknotów w świetle UV oraz funkcją kontroli rozmiaru banknotów DD . Naciśnij klawisz "CF" następnie naszą klawisz funkcj np. DD lub UV czy MG - tryb wybranej detekcji.

PARAMETRY TECHNICZNE

Prędkość liczenia: 600/1000/1500/1800bankn./min.

Rozmiar banknotów: 50×80 ~ 95×195 mm

Grubość banknotów: 0.06 – 0.2mm

Wykrywanie banknotów:

podwójne, potówki, podejrzanych w UV, MG, IR

Wyświetlacz:

4cyfrowy LED wyświetlacz liczenia

4cyfrowy LED wyświetlacz odliczania (batching)

Pojemność podajnika: 500 banknotów.

Pojemność odbieraka: 200 banknotów.

Rozmiar urządzenia: 240×266×238 mm

Waga: 6.5kg

Zasilanie: 240V 50/60hz

grand[®]
sprzęt biurowy i bankowy

81-824 Sopot
ul. Armii Krajowej 116

tel.: 58 768 00 20
tel.: 58 768 01 00
serwis: 58 5512040

fax.: (58) 768 00 22
e-mail: info@grand.com.pl

UWAGA : przy liczeniu banknotów PLN wyłącz funkcje MG

detekcja MG - dla banknotów Euro , \$ lub dla innych walut które mają te zabezpieczenia naniesione na banknotach

REGULACJA PRĘDKOŚCI

Urządzenie posiada 4 poziomy prędkości do wyboru: 600/1200/1500/1800 szt./min Aby wybrać żadaną prędkość, naciśnij klawisz funkcyjny SPEED. Ogólnie rzecz biorąc, w celu umożliwienia najefektywniejszej i bezawaryjnej pracy zaleca się prędkość 1200 szt./min

SUMOWANIE WYNIKÓW LICZENIA

Naciśnij klawisz ADD, zapali się lampka sygnalizująca włączenie tej funkcji i na wyświetlaczu pojawi się faktyczną wartość przeliczonych banknotów od chwili kiedy licznarka jest włączona. Licznarka będzie kontynuować liczenie rozpoczynając od całkowitej wartości.

ODLICZANIE BANKNOTÓW

Ustawianie batchowania można dokonać bezpośrednio naciskając klawisze na klawiaturze numerycznej. Po dokonaniu tej czynności, licznarka zatrzyma pracę w momencie osiągnięcia zaprogramowanej wartości - po usunięciu banknotów z odbieraka - urządzenie wznowi odliczanie.

KASOWANIE / WYŁĄCZANIE ODLICZANIA

Wciśnij przycisk „C„ przez 2 sekundy aby usunąć wartość do odliczania (na „małym” wyświetlaczu). W tym momencie funkcja odliczania została wyłączona.

PAMIĘĆ OSTATNIEGO USTAWIENIA

Urządzenie posiada funkcję automatycznego zachowywania parametrów ostatniego ustawienia. Gdy funkcja i parametry są ustawione, wciśnij klawisz start/stop aby zapisać ustawienia. Urządzenie będzie pracować z zapamiętanymi parametrami przy kolejnym włączeniu.

Kody błędów i ich eliminacja

KODY BŁĘDÓW WYŚWIETLANE W TEŚCIE PRZY STARCIU URZĄDZENIA, ICH ZNACZENIE I ELIMINACJA.

KOD BŁĘDU	ZNACZENIE	USUNIĘCIE BŁĘDU
EA3	Błąd czujnika prędkości	Usuń wszystkie banknoty i wyłącz licznarkę. Delikatnie wyczyść wszystkie optyczne czujniki. Jeżeli problem będzie nadal występować proszę skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
EAL	Błąd czujnika lewego liczenia	
EAR	Błąd czujnika prawego liczenia	

JEŻELI URZĄDZENIA ZATRZYMA SIĘ PRZY WYKRYWANIU PODEJRZANYCH BANKNOTÓW, KODY BŁĘDÓW I ICH USUWANIE SĄ NASTĘPUJĄCE:

Kod błędu	Opis	Usuwanie
EH	Półówka banknotu	Usunąć banknot i przycisnąć START/KASUJ aby kontynuować liczenie
ED	Podwójne banknoty	Sprawdzić banknoty, mógł się włączyć fałszywy alarm, jeżeli banknoty są bardzo stare, nacisnąć START/KASUJ aby kontynuować liczenie
EC	Zakleszczenie banknotów	Wyjąć banknoty z odbieraka i włożyć do zasobnika i nacisnąć START/KASUJ aby kontynuować liczenie
DD0	Różnica w rozmiarze banknotów	Wyjąć ostatni banknot i nacisnąć START/KASUJ aby dalej liczyć banknoty
DD1		
St	Banknot w odbieraku	Wyjąć banknoty z odbieraka i włożyć do zasobnika i nacisnąć START/KASUJ aby kontynuować liczenie
EJ	zakleszczenie	Wyjąć banknoty z odbieraka i włożyć do zasobnika i nacisnąć START/KASUJ aby kontynuować liczenia
CF1	Podejrzone banknoty UV MG IR MT	Podejrzone banknoty Wyjąć banknoty i sprawdzić podejrzany egzemplarz banknotu i nacisnąć START/KASUJ aby liczyć ponownie

NAPRAWA I KONSERWACJA

Przeprowadzać codzienną czyszczenie całościowo czyszcząc obudowę i powierzchnię czujników oraz części wewnątrz w odstępie tygodniowym.

UWAGA:

Zatrzymaj karton wraz z styropianem zabezpieczającym - ochrona licznarki w czasie transportu do serwisu przez firmę kurierską .